

ARG-860

RANDERS®

Manual de Instrucciones



SUMARIO

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD.....	05
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	06
INSTALANDO SU BICICLETA	07
MONITOR.....	10
PROGRAMAS	13
SOLUCIONES PRÁCTICAS	16
GARANTÍA.....	18

Gracias por comprar un producto Universal Fitness!

Es con gran placer que le ofrecemos, orientación, estímulo y oportunidad de practicar ejercicio aeróbico y muscular, ganando la preparación física necesaria para sentirse bien.

Universal Fitness garantiza un producto confiable y moderno, producido con alta tecnología por personas que se preocupan por su bienestar.

Este manual cubre los datos clave, la estructura básica y principales procedimientos de operación y mantenimiento preventivo. Te ayudará a familiarizarse con todas las funciones del equipo para asegurar que usted disfrute de su producto por mucho tiempo.



ATENCIÓN

Lea cuidadosamente las instrucciones de seguridad y uso contenidas en el presente documento. Siga las instrucciones para el correcto montaje del producto.

Precaución: No introduzca ningún objeto en las aberturas del producto. Manténgase alejado de las piezas móviles.

Protección y seguridad: es responsabilidad del propietario asegurarse de que todos los usuarios estén bien informados sobre las precauciones de seguridad, uso, mantenimiento y cuidado del producto.



El uso
inapropiado
para los niños
y los animales.





INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Lea este manual antes de utilizar el producto y guárdelo para consultarlo en el futuro, evitando los riesgos de calentamiento, incendio, descargas eléctricas o lesiones. El propietario es responsable de asegurar que todos los usuarios de los equipos estén adecuadamente informados sobre las precauciones de seguridad.

Consideraciones Generales

- Coloque el equipo sobre una superficie plana por lo menos 30 cm de distancia de cualquier pared, manteniendo libre de cualquier obstáculo.
- Nunca permita el uso del equipo por más de una persona a la vez.
- Este producto no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con alguna disminución de la capacidad física, sensorial o mental, la falta de experiencia y conocimiento, a menos que se han dado las instrucciones adecuadas de uso del producto y está bajo el cuidado de un persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser observados para que no jueguen con el producto, sea o no en uso.
- Consulte a su médico antes de iniciar y durante cualquier programa de ejercicios. Especial atención se debe dar a los niños, mujeres embarazadas, ancianos, personas con problemas de corazón y las personas con discapacidad.
- Mantener alejado de los equipos, los niños y los animales domésticos, sobre todo durante el uso y no introducir objetos en las aberturas del equipo.
- Utilizar ropa deportiva adecuada. No use ropa suelta que pueda ser conectado al equipo. Siempre use zapatillas de deporte para hacer ejercicio. No camine descalzo o con sandalias.

Conservación y limpieza


- Periódicamente asegúrese de que el equipamiento está en buenas condiciones verificando las conexiones y elementos de fijación.
- La limpieza de su equipo debe ser realizada apenas con un paño humedecido en agua. Nunca use abrasivos, alcohol o solvente para la limpieza.
- No deje el equipamiento expuesto a agentes naturales como: luz solar, lluvia, rocío, polvo, mareas, etc.
- Use siempre piezas originales para reposición.
- La conservación / manutención incorrecta podrá acarrear daños al producto, así como la pérdida de la garantía.

Observaciones

- A. El cliente es responsable de los costes derivados de contestar llamadas juzgadas infundadas.
- B. Ningún distribuidor o servicio técnico autorizado de servicio está autorizado a cambiar estos Términos o compromisos con el fabricante.
- C. El fabricante no se responsabiliza de los accidentes y sus consecuencias, derivada del incumplimiento de las características originales o montaje fuera de la norma de su fábrica de productos.

NOTA: Los dibujos y fotos contenidas en este manual son meramente ilustrativas. El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones y el diseño sin previo aviso. Este manual puede ilustrar opcionales que no forman parte del equipo adquirido.

COMPONENTES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



1. Monitor
2. Manillar
3. Hand grip
4. Manípulo
5. Torre
6. Porta botellas
7. Manivela
8. Pie delantero
9. Pie trasero
10. Pedal
11. Estructura
12. Manipulo del banco
13. Soporte del banco
14. Asiento
15. Soporte del tablet
16. Fuente de Alimentacion :
Entrada : 100-240 Vac 50/60 Hz
Salida : 12 Vcc 1.5 Amp
Positivo al centro.

Producto

Peso máx. del usuario	150 kg/330 lb
Peso neto (aproximado)	28,5 kg
Ancho máximo	543 mm
Largo máxima	902 mm
Altura máxima	1500 mm


Empacado

Peso bruto	33 kg
Ancho (caja)	270 mm
Altura (caja)	720 mm
Largo (caja)	880 mm

INSTALANDO SU BICICLETA

Kit de accesorios

Compruebe que todos los accesorios están en la máquina:



- A** 4 tornillos M8x70
- B** 4 tuercas
- C** 10 arandelas curvadas Ø8
- D** 6 tornillos M8x16
- E** 1 manípulo
- F** 2 tornillos
- G** 1 arandela plana
- H** 1 manípulo
- I** 1 cubierta decorativa
- J** 1 manípulo
- K** 1 Fuente de Alimentación :
Entrada : 100-240 Vac 50/60 Hz
Salida : 12 Vcc 1.5 Amp
Positivo al centro.


Ensamble



NOTA: Coloque el embalaje con el equipo en una superficie plana. Se recomienda que coloque una cubierta protectora para su piso. Tenga precaución al que va a cargar y transportar el equipo. Desembale y montar el equipo donde se utilizará.


Si es necesario, pida la ayuda de otra persona.

PASO 1 | Instale los pies





Instale el pie delantero y el pie trasero en la estructura por medio de 4 tornillos **A**, 4 arandelas curvadas **C** y 4 tuercas **B**.

PASO 2 | Instale la torre



Conecte el cable superior del monitor al cable inferior del monitor, después conecte el cables del regulador. Por último fije la torre a la estructura usando 6 tornillos **D** y 6 arandelas curvadas **C**.

PASO 3 | Instale el manillar




Encaixe la cubierta decorativa I en el manillar y fije en la torre por medio de 1 manipulador J y 1 arandela G.

PASO 4 | Instale el asiento



Encaje el soporte del asiento dentro de la estructura y uno en el otro con el manipulador H. Fije el asiento al soporte de asiento por medio del manipulador E.

PASO 5 | Instale los pedales




Instale el pedal izquierdo (con la letra L) en el pedivela y después instale el pedal derecho (con la letra R).

NOTA: Gire el pedal derecho en el sentido horario y el pedal izquierdo en el sentido contrario al reloj para fijar en el pedivela.

PASO 6


Instale la consola



Conecte el cable superior del monitor al cable en la consola y conecte el sensor de pulso al cable la consola. Coloque el cable que está sobrando en el tubo y fije la consola en la torre por medio de 4 tornillos previamente retirados del monitor.

PASO 7

Instale el porta botella



Fije el porta botella en la torre por medio de 2 tornillos F.


PASO 8

Montaje fuente de alimentación



Finalmente conecte la fuente de alimentación a la estructura. Conecte a la corriente eléctrica y el equipo está disponible para ejercicios.

CONOCE EL MONITOR Y DISFRUTE MEJOR DE SU EQUIPO



1. Pantalla
2. Entrada Mp3
3. Tecla Recovery (recuperación de frecuencia cardíaca)
4. Tecla Start/Stop
5. Tecla Down (disminui los valores)
6. Altavoces integrados
7. Soporte para Tablet
8. Entrada USB
9. Tecla Enter (confirma los valores)
10. Tecla Mode (modo)
11. Tecla UP (aumenta los valores)

Instrucciones de las teclas

**START
STOP**

Tecla Start/Stop

Empieza y finaliza el entrenamiento.

ENTER

Tecla Enter

Confirma los valores cuando necesario.

Selecciona la función que desea ajustar: DISTANCE, TIME, CALORIES, THR, GENDER, AGE, HEIGHT, WEIGHT and HEART RATE%, la función seleccionada quedará intermitente. Elije una de las funciones que se mostrará en la pantalla principal durante el entrenamiento.

UP

Tecla UP

Aumenta los valores durante la programación de funciones.
Aumenta el nivel de esfuerzo durante el ejercicio.
Navegar a través de los programas disponibles.



Tecla DOWN

Disminuye los valores durante la programación de funciones. Disminuye el nivel de esfuerzo durante el ejercicio. Navega a través de los programas disponibles.



Tecla MODE

Selecciona el valor de la función en la pantalla principal. Restaura los valores de DISTANCE y CALORIES, cuando pulsado durante 2 segundos.



Tecla Recovery (Frecuencia cardiaca de recuperación después del entrenamiento)

Al final del ejercicio ya con el producto parado, pulse la tecla de RECOVERY para entrar en la función de Recuperación de BPM. Coloque las manos sobre el Hand Grip y espere 1 minuto. El nivel de recuperación varía de 1 a 6 y indica el nivel de su estado físico.

RESULTADO	SIGNIFICADO
F-1	EXCELENTE
F-2	MUY BUENO
F-3	BUENO
F-4	REGULAR
F-5	BAJO
F-6	MUY BAJO

Funciones

SCAN

Al empezar el ejercicio, la pantalla muestra automáticamente el valor de todas las funciones en el siguiente orden: SPEED (velocidad) - RPM (revoluciones por minuto) - DIST (distancia recorrida en kilómetros) - TIME (tiempo) - CAL (calorías) - WATT - PULSE (pulso). Cada valor se muestra durante 6 (seis) segundos.

SPEED

Muestra la velocidad del ejercicio en curso.

RPM

El monitor muestra las Revoluciones por minuto (RPM).

DISTANCE

Muestra la distancia recorrida durante el ejercicio. Si prefiere configurar la distancia, con la bicicleta parada, pulse la tecla ENTER hasta el valor de la distancia quedar intermitente, enseguida establezca la distancia deseada usando las teclas UP o DOWN, establezca un valor entre 0,5 y 999,5 kilómetros y presione ENTER para confirmar el valor. Al empezar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo hasta la distancia de cero, si quieres continúa el ejercicio, pulse la tecla START/STOP, el monitor empieza a contar a partir de 0.0, las demás funciones siguen donde lo dejaron.

TIEMPO (minutos: segundos)

Muestra el tiempo decorrido del entrenamiento. Si prefiere programar el tiempo de ejercicio, con la bicicleta parada, pulse la tecla ENTER hasta que el valor de TIEMPO quede intermitente, enseguida, establezca el tiempo deseado usando las teclas UP o DOWN, establezca un valor entre 1:00 y 99:00, enseguida, pulse ENTER para confirmar el valor. Al empezar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo hasta el tiempo de cero, si quieres continúa el ejercicio, pulse la tecla START/STOP, el monitor empieza a contar a partir de 00:00, las demás funciones siguen donde lo dejaron.

CALORIES

Muestra las calorías consumidas durante el ejercicio, de forma progresiva. Si prefiere programar el número de calorías que se quemará, con máquina elíptica parada, pulse la tecla ENTER hasta que el valor de calorías y luego establezca el número de calorías usando las teclas UP o DOWN, configurarlo valor entre 10 y 9990, enseguida, pulse

ENTER para confirmar el valor. Al iniciar el ejercicio el monitor empieza a contar hacia abajo las calorías gastadas a cero. Si quieres continúa el ejercicio, pulse la tecla START/STOP, el monitor empieza a contar a partir de 00, las demás funciones siguen donde lo dejaron.

Nota: Estos datos son indicativos para la comparación de las diferentes sesiones de ejercicio y no deben ser utilizados para el tratamiento médico.

WATT

Es la medida de energía que el cuerpo gasta para movimientar la bicicleta. Esta medida se utiliza en protocolos de evaluación físicas.

PULSE

Permite el monitoreo de su corazón, contando los latidos por minuto, la pantalla mostrará el ritmo cardíaco del usuario durante el entrenamiento.

Principio de funcionamiento: El sistema de medición de la frecuencia cardíaca se utiliza del Hand Grip sensor de lectura de la frecuencia cardíaca. La medición se basa en el bombeo de la sangre proporcionada por el corazón a través de la lectura hecha por manos en los Sensores de pulso. Debe considerarse que un soporte inestable puede interferir con la lectura, así como la resistencia de la piel y otras imperfecciones.

Procedimiento:

Esta función permite el monitoreo de su corazón, haciendo el recuento de latidos por minuto (BPM).

Para ver la lectura de los latidos del corazón en el monitor, siga las instrucciones:

- 1 Coloque las manos sobre los sensores de lectura de la frecuencia cardíaca, hand grip, que se encuentra en el monitor;
- 2- Mantenga las manos estables y centralizadas en los sensores. Deje que el brazo, antebrazo y codo relajado como sea posible. Esto le ayudará a mantener una mano firme en el hand grip durante la medición;
- 3- En pocos segundos, el símbolo del corazón intermitirá y luego la pantalla mostrará el valor de los latidos del corazón;
- 4 Espere unos minutos hasta que su pulso estabilizar;
- 5- Mantenga su mano en los sensores mientras que desea ver la lectura de su ritmo cardíaco.

THR - Target Rate Control

Programa de control de frecuencia cardíaca máxima. Para programar esta importante función, con máquina parada, pulse la tecla ENTER esté intermitente el valor de PULSE, usando las teclas UP o DOWN, defina el valor máximo para su latido cardíaco, consulte la tabla 'PROPÓSITO DE ENTRENAMIENTO AERÓBICO' enseguida presione ENTER para confirmar.

Siempre que su frecuencia cardíaca alcanzar o superar el valor máximo programado (THR), el valor intermitirá indicando la necesidad de reducción del esfuerzo físico.

MP3

Para escuchar música durante el entrenamiento, conecte un teléfono móvil o tablet con un cable P2-P2 que viene con el producto. Los controles como volumen, avance y rebobinado están hechas en su dispositivo.

USB Charger

Para cargar el dispositivo, conéctelo a través de un cable USB al monitor de la bicicleta.


Ajuste del calendario, reloj y alarma

Manteniendo la tecla MODE presionada, pulse la tecla RECOVERY por 2 segundos, la pantalla mostrará el año intermitente, presione la tecla UP o DOWN hasta valor deseado y presione ENTER para confirmar, después puede establecer los valores de mes, día, hora y minuto, siempre ajustando los valores con la UP o DOWN y confirmando con la tecla ENTER. Si no se pulsa ninguna tecla en 20 segundos, se mostrará la pantalla de inicio. Después del ajuste del reloj, se puede activar una alarma, siempre presionando UP o DOWN hasta que vea es símbolo 📌, siga ajustando la hora y los minutos de la alarma, siempre presionando UP o DOWN y confirme con ENTER.

PROGRAMAS

Los programas disponibles en su bicicleta son: Manual, 12 Programas preestablecidos P1 to P12, Body Fat, 2 programas HRC y 4 programas de usuario U1 to U4. Para navegar entre los programas utilice las teclas UP o DOWN. Para hacer la selección de los programas su bicicleta debe ser parada. En todos estos programas se pueden personalizar los valores de DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS Y THR para esto, seleccione el programa deseado y pulse ENTER, el valor a ser ajustado intermitará, use las teclas UP o DOWN para seleccionar el valor deseado y para confirmar pulse ENTER. Pulse la tecla START / STOP para comenzar el ejercicio.

Programa Manual



En este programa se puede programar la DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS o THR, como se muestra arriba o comenzar a hacer ejercicio simplemente pulsando la tecla START. En este programa, el nivel inicial de esfuerzo es 6, se puede ajustar el nivel de esfuerzo durante el ejercicio, con las teclas UP o DOWN.

Programas preestablecidos - P1 a P12



En estos programas se puede programar la DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS o THR, como se muestra o comenzar a hacer ejercicio simplemente pulsando la tecla START. El nivel de esfuerzo varía según su programa, también se puede ajustar el nivel de esfuerzo durante el ejercicio, con las teclas UP o DOWN.

BODY FAT (porcentaje de grasa corporal) y IMC (índice de masa corporal)



Pulse las teclas UP o DOWN para introducir la función BODY FAT, a continuación, pulse ENTER para introducir sus datos personales como se describe:

Sexo: Seleccione su género, masculino  o femenino , pulse ENTER para confirmar;

Edad: Establezca su edad mediante las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar;

Altura (HT): Establezca su altura (en centímetros) usando las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar;

Peso (WT): Establezca tu peso (en kilogramos) usando las teclas UP o DOWN, pulse ENTER para confirmar.

Después de terminar el ajuste, presione el botón START / STOP, a continuación, ponga tu mano en el Hand Grip, y luego la pantalla mostrará el porcentaje de grasa corporal (Body fat) y el Índice de Masa Corporal (IMC).

Abajo y podrás ver una tabla con los niveles de calificación del Índice de Masa Corporal

Índice de Masa Corporal (IMC)		
Clasificación	IMC (kg/m ²)	Factor de riesgo
Nivel 1 - Bajo peso	menos de 18,5	Bajo
Nivel 2 - Normal	18,5 - 24,9	Bajo
Nivel 3 - Pre Obeso	25 - 29,9	Moderado
Nivel 4 - Obesidad I	30 - 34,9	Elevado
Nivel 4 - Obesidad II	35 - 39,9	Grave
Nivel 5 - Obesidad III	mayor o igual 40	Muy grave

IMC (Índice de Masa Corporal) - Calculado a partir de sus datos personales, los valores van desde 1,0 hasta 99,99.

Body Fat (Porcentaje de Grasa Corporal) - Calculado a partir de sus datos personales, los valores van de 5 a 50%.

Heart Rate Control

Programa latido cardíaco objetivo - Target Heart Rate



Pulse las teclas UP o DOWN para introducir la función HEART RATE CONTROL (HRC), a continuación, pulse ENTER para introducir los valores de DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS, THR (LATIDO CARDÍACO OBJETIVO) y PESO.

Presione la tecla START y mantenga sus manos en el hand grip. El monitor se ajustará el nivel de esfuerzo a cada 20 segundos, de confirmidad con su latido cardíaco durante el ejercicio, o dejando próximo al THR programado.

Heart Rate Control

Programa latido cardíaco - edad



Presione las teclas UP o DOWN para introducir la función HEART RATE CONTROL (HRC), a continuación pulse ENTER para introducir los valores de DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS, EDAD, PERCENTUAL DE LATIDOS Y PESO.

Hay 10 niveles de porcentajes de los latidos: 50%, 55%, 60%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 95% de la frecuencia cardíaca.

Presione las teclas UP o DOWN hasta que encuentre el porcentaje deseado, pulse la tecla ENTER para confirmar la elección. Presione START para comenzar el ejercicio, coloque sus manos en el Hand Grip. El monitor se ajustará el nivel de esfuerzo de conformidad con la programación del porcentaje de la frecuencia cardiaca, manteniéndolo en el rango adecuado.

Programas del usuario U1 a U4



Pulse las teclas UP o DOWN hasta encontrar el programa que desea configurar. Pulse ENTER para comenzar a introducir los valores de DISTANCIA, TIEMPO, CALORÍAS, THR y PESO, el valor a ajustar intermitirá, utilice las teclas UP o DOWN para seleccionar el valor deseado, confirme pulsando la tecla ENTER. Después de insertar estos valores debe introducir los niveles de esfuerzo, de todas las columnas a través de las teclas UP o DOWN y pulsando ENTER para confirmar. Repita hasta ajustar todos los 16 niveles. El monitor guardará estos ajustes.

Durante el entrenamiento, el usuario puede cambiar el nivel de esfuerzo, pero estos valores no son almacenados.

MODO SLEEP

Después de aproximadamente 4 minutos sin operar, el monitor entra en modo Sleep, mostrando la temperatura del ambiente, hora, minuto, día, mes y año.



SOLUCIONES PRÁCTICAS

La mayoría de los problemas pueden ser identificados y resueltos por el usuario, siguiendo las pautas que vamos a seguir. El mal funcionamiento puede ser debido a una o más de las siguientes causas. Llame Asistente Técnico si el problema persiste después de hacer todos los procedimientos recomendados a continuación:

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	PROCEDIMIENTO RECOMENDADO
Sin acción Sin sonido Sin pantalla	Fuente alimentación o cables están sueltos o no está bien conectado	Compruebe si el enchufe o cables están bien conectados. Conecte correctamente y vuelva a prender el equipo. Los cables para verificación son los mismos que fueron conectados en los pasos 02 y 10 de montaje.
Sin ritmo cardíaco	Cable del hand grip no está conectado	Revise los cables si están bien conectados. Conecte correctamente y vuelva a intentar. Los cables para verificación son los mismos que fueron conectados en el paso 10 de montaje.
	Falla señal del hand grip	Seque sus manos o posicione correctamente. Pruebe otra vez.
No muestra velocidad	Monitor no recibe señales de velocidad	Revise los cables si están bien conectados. Conecte correctamente y vuelva a probar.
E1	Monitor no cambiará nivel de esfuerzo	Revise los cables si están bien conectados. Conecte correctamente y vuelva a conectar. Los cables para verificación son los mismos que fueron conectados en los pasos 02 y 10 de montaje.
E	Sin señal de pulso durante teste Body Fat	Posicione tus manos en el Hand grip correctamente Revise si los cables fueron conectados como en el paso 10 de montaje.

La **Garantía RANDERS** cubre todo defecto o falla que pudiera producirse en el producto como consecuencia de partes estructurales que demuestren haber resultado defectuosas durante los primeros **6 (seis) meses a partir de la fecha de compra**.

Quedan excluidos de la Garantía daños provocados por accidentes, golpes o uso indebido del producto (abuso de la función o de la resistencia técnica indicada).

Se asegura la reparación del mismo en un plazo que no poder exceder los **60 (sesenta) días a partir de la fecha** de la solicitud de la reparación, ampliable por razones de fuerza mayor.



BENEFICIOS

- Nuestros centros de servicio autorizado le validarán la garantía de 6 (seis) meses al presentar el recibo que prueba su compra en un vendedor autorizado.
- Por favor, guarde ese recibo como prueba de su compra. Deberá presentarlo para obtener el servicio incluido en nuestra garantía de **6 (seis) meses**.



LA GARANTÍA DE 6 (MESES) NO INCLUYE

- Deterioro resultado del desgaste normal, accidental o por negligencia.
Por favor, lea el manual de instrucciones para el mantenimiento de su equipo **RANDERS**.
- Equipos **RANDERS** comprados a vendedores no autorizados por **ARGENTRADE**.
- Reparaciones realizadas por un tercero no autorizado.
Si necesita realizar cualquier tipo de reparación, por favor, póngase en contacto con un agente del servicio técnico autorizado a través del **Tel: 0800-333-0656** o por mail a **postventa@randers.com.ar**



Para hacer efectiva dicha garantía es absolutamente imprescindible exhibir la factura de compra del producto.

RANDERS se reserva el derecho de determinar si está en conformidad con los términos y las condiciones de la garantía de 6 meses. La misma se aplica y tiene validez solamente en el país de compra.



En caso de necesitar repuestos o asesoramiento, dirigirse a:

Calle 514 N° 2050 (1901) Ringuelet - La Plata - Bs.As.

Tel: 0800-333-0656

Información del producto o su uso:

postventa@randers.com.ar

www.randers.com.ar

Para hacer efectiva la garantía RANDERS es imprescindible completar los datos del comercio donde se adquirió el producto , la fecha en que se realizó la venta y la ubicación del local junto con la información personal.

Datos personales

Nombre y Apellido:

Comercio donde adquirió el producto:

Domicilio:

Localidad:

Teléfono:

Fecha de venta:

RANDERS®

Importa y Distribuye: ARGENTRADE S.R.L.

Calle 514 N° 2050 Ringuelet.

(1901) La Plata - Pcia Bs. As - Argentina

Tel.: (0221) 4712323 Líneas Rotativas

N° de Importador: 22582/6-1

N° CUIT: 30-66010157-4